

Rotina para instalação da Câmera

Instalar a placa de captura

- Ligar o cabo coaxial no 'CAM01';
 - Ligar a câmera;
 - Iniciar a máquina;
 - Inserir o CD da placa de captura;
 - Instalar o Hardware automaticamente;
 - Selecionar o primeiro (GV250-6.1) e avançar:
 - Clicar em "Continua assim mesmo";
 - Repetir procedimentos para audio GV250;
-

Instalar o software

- Iniciar > Executar > D:\V6-1\SETUP.EXE
- Licence agreement > Clicar em "Yes"
- Choose setup program > "Geovision Main System" > Next
- Choos product > GV250 > Next
- Select video source > NTSC > Next
- Select main panel resolution > 800x600 > Next
- Directory > Next
- Folder > Next
- Add startup > SIM
- Ir Remote control > NÃO
- Instalação de hardware > "Continuar assim mesmo"
- Install > Yes, I want to restart > Finish
- Reboot
- No XP, SEMPRE desbloquear quando Firewall aparecer
- Entrar usuario e senha. Não marcar nenhuma das opções > OK
- Clicar "configuração" > instalação de cameras/audio
 - Clicar ativar > deixar apenas camera 1 selecionado
 - Desmarcar "saida de audio" e "Gravar audio"
- Clicar "configuração" > "configuração do sistema"
 - Ajustes gerais
 - Nome do local: "BIB"
 - Desmarcar ativar directorimwbuerlay
 - Marcar "iniciar monitorando"
 - Marcar "servidor TCP/IP"
 - Marcar "Manter dias" = 10
 - Clicar na seta a direita da opção "login de auto reinício"
 - Marcar "iniciar escondido na área de notificação" > OK

Camera 1

- Trocar o nome da camera pelo da BIB
- Configurar –ajuste de legenda – marcar colar no arquivo de vídeo – esquerda acima.
- Clicar em Configuração
 - Clicar em “configurar senha”
 - Clicar em “NOVA”
 - Preencher:
 - Usuário: <usuário>
 - Senha: <pedir uma senha pra chefe>
 - Confirmar senha: <repetir>
 - Dica:
 - Nível: USUARIO
 - Clicar “OK”
 - Desativar as opções dentro das abas:
 - Webcam
 - estado de entrada
 - e-map
 - Remote playback
 - iniciar servidor rpb
 - outro
 - executar wmproof
 - executar backup
 - executar repairlog
 - multicom
 - iniciar monitoração
 - iniciar rede
 - iniciar agendamento
 - estado de entrada
 - ptz
 - visualizar registro
 - exportar avi
 - pesquisa do registro avançado
 - remote view
 - estado de entrada
 - Clicar “OK” em tudo
 - Clicar em [X] e escolher Logout Usuário
 - REBOOT
{Entre como administrador do sistema}

- Windows Explorer
 - Clicar com o botão direito do mouse no diretório c:\GV-250
 - Propriedades
 - Segurança
 - Selecionar o grupo “usuários”
 - marcar controle total
 - clicar em avançado
 - marcar “substitua entradas de permissão”
 - clicar em aplicar
 - cli
- car em sim
- ok